

Bedienungsanleitung Widescreen

Allgemeines

1. Prüfe bitte, ob Deine Schläger, Bälle und Schuhe sauber sind, damit weder auf den Abschlagmatten noch auf den Leinwänden Spuren hinterlassen werden.
2. Schalte den Beamer mit der weissen Fernbedienung (SIM 3 / Widescreen) ein.
3. Tippe auf den Bildschirm, falls dieser noch kein Bild zeigt.
4. Wähle im Hauptmenu die Software aus, mit welcher Du spielen möchtest. Du hast die Wahl zwischen **E6 1.6** und **Full Swing Golf** (empfohlen). Vielleicht ist auch eine Software bereits gestartet, dann kannst du diese verlassen (unten links), um zu wechseln.
5. Wähle aus, ob Du eine Runde auf einem Platz spielen oder lieber auf der Driving Range oder einer Kurzspielanlage trainieren möchtest.

Runde auf dem Platz

6. Gib Deinen Namen ein, wähle aus, ob Du rechts oder links spielst, von welcher Teebox Du spielen möchtest und gib allenfalls Dein HCP an.
7. Wähle den Platz aus, den Du spielen möchtest.
8. Wähle die Anzahl Löcher aus.
9. Wähle die Spieleinstellungen (insbesondere Distanzangaben Yards/Meter und Gimmie-Range)
10. Wähle den Spielmodus aus.
11. Bestätige Deine Auswahl und schon stehst Du auf Tee 1!

Driving Range/ Shortgame/ Target Range

6. Wähle den gewünschten Trainingsbereich aus.
7. Wähle Deine Position und die Flaggenposition (nur Kurzspiel und Target Range).
8. Tippe unten links auf das Menu und wähle aus, ob Du links oder rechts spielst, Distanzangaben und Tracer etc.
9. Wähle anschliessend die Tracerfarbe aus, um Schläge mit einem bestimmten Schläger zu gruppieren.
10. Lass die Bälle fliegen!

Troubleshooting / Fehlerbehebung

Was tun, wenn der Simulator plötzlich keine Bälle mehr anzeigt?

→ Verlasse die Runde/Practice Session («End Round»/«Exit Range») und klicke dann auf «Resume Game», um Deine Runde fortzuführen bzw. starte eine neue Practice Session.

Nach Deiner Runde/Trainingssession

- **Schalte den Rechner NICHT aus!**
- Lass den Rechner und die Software laufen, damit der/die Nächste auch gleich wieder starten kann.
- Schalte den **Beamer** und das **Licht** in der Box **aus**.
- Entsorge jeglichen Abfall (inkl. zerbrochene Tees) im richtigen Eimer und lösche das Licht im Raum, falls Du der/die Letzte bist.